

automatische kippen deur HK met schemersensor (zonder flap)

... opent en sluit automatische flappen tot 2 kg in, door middel van een trekkoord op het kippenhok, de volière of de kleine dierenverblijven, via een schemersensor. De klep sluit als de nacht valt en/of als de sluitingsvertragingstijd is bereikt!

Als er zich tijdens het sluiten een dier onder de schuif bevindt, stopt de motor automatisch bij contact en wordt de sluiters onmiddellijk weer geopend.

Het sluitingsproces wordt dan twee keer automatisch herhaald. Bij de vierde sluitingspoging wordt de noodstopfunctie gedeactiveerd.

Geen enkel dier wordt gedwongen zich zelf bevrijden onder de draaglast van het luik, zoals bij alle andere fabrikanten het geval is!

Verdere opties :

Externe knopaansluiting beschikbaar (voor handmatig OPEN en DICHT).

Als u de HK binnenshuis installeert, heeft u een buitenlichtsensor nodig.

U kunt dit bestellen in de JOSTechnik winkel!

De volgende functies kunnen worden ingesteld :

- HK sluit en opent alleen met behulp van een lichtsensor
- HK-ZSU Uitsluitend sluiten en openen door lichtsensor + instelbare Sluitingsvertraging

Montage :

- HK moet zo worden gemonteerd dat het binnenste touw uit de behuizing wordt getrokken.
- De flap moet in open toestand worden vastgezet met een touw (niet bij de levering inbegrepen) aan het bevestigingspunt (aluminium moer) dat zich op het moment van levering op de onderzijde van de behuizing (zie "Installatie").
- Het koord (trekkoord) van de flap kan worden geleid door kabelschijven of afbuigkatrollen.
- De montage van de HK is daarom variabel (zie montagevoorbeelden).

Leveringsomvang zonder flap en verbinding koord:

- HK-ZSU met helderheidssensor en menudisplay, timermodule, trekkoord met bevestigingsmoer aan de buitenkant van de behuizing
(afmeting: breedte 120 mm, lengte 120 mm, hoogte 55 mm)
- netvoeding 230 V / 12 V DC (goedgekeurd voor gebruik binnenshuis!)

Raadpleeg uw de hint op uw factuur om de gebruikershandleiding te downloaden!